Size : 90*63 MM



5. Klepněte na "Smart IR", poté klikněte na "Přidat ", vyberte zařízení a jeho značku, kterou potřebujete ovládat , můžete kliknout na "rychlá shoda" nebo "Manuální režim" aby se tlačítka shodovala. Spárujte prosím alespoň 3 tlačítka a zkontrolujte, zda zařízení reaguje správně, pokud ano tak párování dokončeno, můžete ovládat zařízení.	Poznámka: 1. Podporuje pouze frekvency 38 kHz, poku díkový ovladač není schopen přijímat přík I. R zařízení, je pravděpodobné, že frekven zařízení neodpovídá, nemůže příkazy přijíma 2. DIY nepodporuje hlasovou kontrolu.	2. Inteligentní připojení 3. Dál d IR Když se změní okolní prostředí, můžete provést zy z inteligentní propojení . Např. Když pokojová teplota Piekročí 35°C, klimatizace se automaticky otevře, nebo přidaná když je v1hkost méně než 20% RH, zvlhčovač bude "+" v pri rozstříkovat. ovládace	álkové ovládání & hlasová kontrola tegraci vše v jednom můžete ovládat ná IR zařízení na dálku, af jste kdekoli a kdykoli ilní aplikaci. Můžete take kliknout na ikonu pravém horním rohu a podržte a vyslovte ací příkazy pro konkrétní zařízení.	 6. Zobrazení na obrazovce Teplotu a vlhkost můžete sledovat přímo na obrazovce v reálném čase. 1. Jaká zařízení ize o dálkového ovládání? Můžete c klimatizaci, ventilator, DVD, TV box, projector, audio, kameru, vzduchu atd. 	S.Máme set-top box Huawei/Xiaomi, proč se nepřipojuje?Iádat TV , ox, světlo, set-top hrīvač vody, čističkaExistují dva typy set-top boxů, OTT a IPTV, nejviditelnější rozdíl je v tom , že IPTV podporuje živé vysílání, zatím co OTT nikoli. Před nastavením se prosím ujistěte, že mate odpovídající TV box.
Image: Second	Control of the second of t	te ém	<complex-block><complex-block><image/><image/><complex-block><complex-block><section-header></section-header></complex-block></complex-block></complex-block></complex-block>	 Jednotku teploty můžete přepínat mezi · F a *C jedním stisknutím tlačítka reset. 8. Hlasové ovládání třetí strany Funguje s amazon alexa a google asistentem 2. Mohu ovládat zaříz sítě 2G/3G/4G ? Při přidávání dálkové i mobilní zařízení pro s Po dokončení konfigurace m prostřednictvím sítě 2G/3G/4 nepodporuje sít 5 G. 3. Co mám dělat kdy konfigurace zařízení? Můžete: 1)Zkontrolujte zda je IR ovlada 2) Zkontrolujte připoj se, že router funguje správně 4) Ujistěte se že zadané heslo V 4. IR dálkový ovládač může pr nebo může být použit k ovláda míštnostech v patře/přízemí? proniknout stěnami, proto se u dálkovým ovladačem a IR zaří překážky. 	ení prostřednictvím R je vyžadováno IR R je vyžadováno IR I je správné.6. Co bychom měli dělat, když nemůkaci a vjištěl k ovládání V aplikaci a vjištěte zda začne blikat kontrolka. Pokud bliká, znamená to, že funguje správně.10IR vzdálená síť v dobrém stavu (klikněte na libovolnou klávesu na panelu dálkového ovládání va aplikaci a zjistěte zda začne blikat kontrolka. Pokud bliká, znamená to, že funguje správně.2)Mezi infračerveným dálkovým ovládáním a elektrickým zařízením nejsou žádné překážky.3)Tovární dálkové ovládání elektrického zařízení je IR povoleno. Zakryjte horní část IR dálkového ovládání rukou nebo jakýmkoliv předmětem , poté stiskněte libovolné tlačítko na dálkové ovládání založené na Bluetooth nebo RF20-